

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Díl č.	Popis	Velikost	Množ	Díl č.	Popis	Velikost	Množ
1	Základna (pravá část)		1	56	Rameno		1
2	Matice	M12	2	57	Křídlový šroub	5/16x3/4	1
3	Šroub s šestihrannou hlavou	M12x40	2	58	Podložka	M8x18x2	1
4	Matice	M8	8	59	Pérová podložka	M8	1
5	Podložka	M8x18x2	8	60	Šroub s šestihrannou hlavou	5/16x1"	1
6	Šroub s šestihrannou hlavou	M8x16	8	61	Tyč		1
7	Základna (přední, zadní díl)		2	62	Matice	5/16	1
8	Základna (levá část)		1	63	Šroub s šestihrannou hlavou	5/16x2"	1
9	Imbusový šroub	M8x20	2	64	Stavěcí šroub	M8x10	1
10	Pérová podložka	M8	2	64-1	Imbusový šroub	M5x8	2
10-1	Matice	M8	2	64-2	Ukazatel		1
10-2	Podložka	M8x18x2	2	65	Čep		1
11	Imbusový šroub	M8x20	2	66	Prachovka	M30	2
12	Pérová podložka	M8	2	67	Ložisko	#32006ZZ	2
13	Podložka	M8x18x2	2	68	Matice	M10	2
14	Podpůrná deska		1	69	Šroub s šestihrannou hlavou	M10x30	2
15	Držák válce		1	69-1	Šroub s šestihrannou hlavou	M10x25	1
16	Podložka	M10x21x2	2	70	Pružinový háček		1
17	Pérová podložka	M10	2	72	Hvězdicová podložka	M30	1
18	Šroub s šestihrannou hlavou	M10x20	2	73	Matice	M30	1
19	Válec		1	74	Kontrolka chodu stroje		1
19-1	Osa válce		1	75	Tlačítko TOTAL STOP		1
20	Podložka	M8x18x2	2	76	Hlavní vypínač	3PH	1
21	Pérová podložka	M8	2	76-1	0-1 Síťový spínač (nezobrazen)	1PH	1
22	Imbusový šroub	M8x20	2	77	Kontrolka zapnutí stroje		1
23	Filtrační mřížka		1	78	Šroub s půlkulatou hlavou	M5x10	4
24	Šroub s půlkulatou hlavou	M5x10	4	80	Šroub s půlkulatou hlavou	M5x10	2
25	Imbusový šroub	M6x25	2	81	Kryt		1
26	Podložka	1/4x13x2	2	82	Imbusový šroub	M5x8	4
27	Hadicová svorka	13mm	1	83	Dno ovládací skříňky		1
27-1	Hadice	5/16x130cm	1	83-1	Transformátor		1
28	Čerpadlo	WE90	1	83-2	Kontaktní pole		1
29	Šroub s šestihrannou hlavou	M10x20	4	83-3	Pojistkové pole		1
30	Základna – horní část		1	83-4	Relé proudového přetížení		1
31	Šroub s šestihrannou hlavou	M12x40	2	83-5	Magnetic Connector		1
32	Matice	M12	2	84	Ovládací skříňka – spodní část		1
33	Imbusový šroub	M5x8	4	85	Ovládací skříňka - panel		1
34	Boční kryt		1	85-H	Ovládací skříňka - panel		1
38	Ruční kolo	6-1/2"	1	85-H1	Přepínač manual/auto		1
39	Stavěcí šroub	M8x10	1	85-H2	Tlačítko START		1
40	Matice	M20	1	86	Rameno skříňky		1
41	Ložiskové pouzdro		1	88	Imbusový šroub	M5x8	4
42	Axiální ložisko	#51104	1	89	Imbusový šroub	M8x20	2
43	Utahovací páka svěráku		1	90	Pérová podložka	M8	2
44	Pouzdro		1	91	Držák		1
45	Imbusový šroub	M6x100x28	2	92	Pérová podložka	M8	4
46	Pohyblivá čelist svěráku		1	93	Imbusový šroub	M8x20	4
47	Deska čelisti svěráku		1	94	Otočné rameno		1
48	Šroub se zapuštěnou hlavou	M6x15	2	94-1	Úhlová stupnice		1
49	Pružina		1	94-2	Nýt	2mm	2
50	Závitové vedení		1	95	Disk		1
51	Imbusový šroub	M8x20	4	97	Olejevé těsnění	4mm	1
52	Pérová podložka	M8	4	98	Osa		1
53	Závitové pouzdro		1	99	Matice		1
54	Pevná část svěráku		1	100	Imbusový šroub	M8x25	4
55	Tyč délkového odměřování		1	101	Pérová podložka	M8	4

930720

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Díl č.	Popis	Velikost	Množ	Díl č.	Popis	Velikost	Množ
102	Stavěcí šroub	M8x10	1	164	Imbusový šroub	M5x30	2
103	Imbusový šroub	M10x35	1	165	Ventil	1/4Px5/16	1
104	Pérová podložka	M10	1	166	Hadicová svorka		1
105	Stavěcí šroub	M10x16	1	167	Hadicová armatura	1/4Px5/16	1
106	Fixační páka natáčení		1	168	Hadice	5/16(40cm)	1
107	Matice	M12	1	169	Rameno pily		1
108	Rukojeť		1	170	Koncový spínač	AZD-S11-1A	1
109	Imbusový šroub	M10x30	4	170-1	Čípek spínače		1
110	Pérová podložka	M10	4	171	Imbusový šroub	M4x35	2
111	Lišta		2	172	Držák apružiny		1
112	Pérová podložka	M8	6	172-H1	Držák pružiny		1
113	Imbusový šroub	M8x20	6	172-H2	Nastavovací deska		1
115	Přední držák vodítek		1	172-H3	Rukojeť		1
116	Stavěcí šroub	M6x12	4	172-H4	Matice	M16x2.0x8t	2
117	Imbusový šroub	M8x20	2	172-H5	Objímka		1
118	Imbusový šroub	M12x50	1	172-H6	Adjustable Shaft		1
119	Upevňovací držák		1	172-H7	Pružina		1
120	Imbusový šroub	M6x8	2	172-H8	Stavěcí šroub	M8x10	3
121	Plastová rukojeť		1	173	Pružina		1
122	Imbusový šroub	M6x8	2	174	Klínek	6x6x30	1
123	Krytka		1	175	Motor		1
127A	Posuvný blok		1	176	Pérová podložka	M8	4
127A-1	Pérová podložka	M10	3	177	Šroub s šestihrannou hlavou	M8x30	4
127A-2	Imbusový šroub	M10x45	3	178	Převodová skříň		1
127A-3	Stavěcí šroub	M10x25	1	178-1	Krytka napouštěcího otvoru		1
128	Matice	M16x2.0x8t	1	178-2	Klínek	8x8x35	1
131	Rukojeť		2	179	Stavěcí šroub	M6x12	4
132	Ruční kolo		1	181	Imbusový šroub	M8x20	2
133	Pružinová podložka		10	182	Přední kryt pásu		1
134	Osa napínání		1	183	Šroub s půlkulatou hlavou	M6x8	3
137	Stavěcí šroub	M8x30	2	185	Šroub s maticí		2
138	Tyč rukojeti		1	186	Přední vodící kostka		1
139	Matice	M16x2.0x8t	1	187	Hadicová armatura		1
140	Spouštěcí tlačítko		1	188	Zadní kryt pásu		1
141A	Osa		1	189	Vodící destičky (B)		2
142	Kuličkové ložisko	#32006ZZ	2	190	Imbusový šroub	M6x12	2
143	Oběžné kolo nepoháněné		1	191	Zadní vodící kostka		1
144	Prachovka	M30	2	192	Pipe Fitting	1/4Px5/16	1
145	Hvězdicová podložka	M30	1	193	Stavěcí šroub	M6x12	2
146	Přítlačná matice	M30	1	193-1	Matice	M6	2
147	Maznice	1/16(1/4x28T)	1	194	Šroub s šestihrannou hlavou	M6x12	2
148	Pás		1	195	Podložka	1/4x13x2	2
149	Kryt pásu		1	196	Fixační kroužek		1
150	Upevňovací šroub	M6x10	4	197	Stavěcí šroub	M5x5	1
151	Šroub s půlkulatou hlavou	M4x8	2	198	Držák kartáčku		1
153	Pérová podložka	M4	2	199	Kartáček	1 1/2"	1
154	Matice	M4	2	200	Osa excentru		2
155	Šroub s šestihrannou hlavou	M10x25	1	201	Kuličková ložiska	#608ZZ	8
156	Pérová podložka	M10	1	202	Vodící destičky (A)		2
157	Podložka		1	203	Imbusový šroub	M6x25	2
158	Oběžné kolo poháněné		1	204	E Kroužek	Ø7	4
159	Imbusový šroub	M10x40	4	205	Osa excentru		2
160	Pérová podložka	M10	4	206	Kuličková ložiska	#608ZZ	2
161	Hadice	5/16(100cm)	1				
162	Trubková armatura	1/4Px5/16	1				
163	Lože armatury		1				

930720









