

## SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Díl č.	Popis	Velikost	Množ.	Díl č.	Popis	Velikost	Množ.
1	Základna (pravá část)		1	56	Matice	M20	1
1-1	Základna (levá část)		1	56-1	Šroub bez hlavy	M5x5	1
2	Šroub s šestihrannou hlavou	M12x40	2	57	Ložiskové pouzdro		1
3	Matice	M12	2	58	Kuličkové ložisko	#51104	1
4	Základna krycí díl		2	59	Utahovací páka svěráku		1
5	Šroub s šestihrannou hlavou	M8x16	8	60	Pouzdro		1
6	Podložka	M8x18x2	16	61	Imbusový šroub	M6x100x28	2
7	Matice	M8	8	62	Pohyblivá část svěráku		1
8	Podložka	M10x21x2	2	63	Pružina		1
9	Pérová podložka	M10	2	64	Závitové vedení		1
10	Imbusový šroub	M10x20	2	64-1	Klínek	5x5x15	1
11	Imbusový šroub	M6x8	2	64-2	Podložka	M8	1
12	Deska		1	64-3	Imbusový šroub	M8x16	1
13	Imbusový šroub	M8x20	2	66	Stůl svěráku		1
14	Pérová podložka	M8	2	67	Šroub bez hlavy	M8x10	1
15	Imbusový šroub	M8x20	2	68	Imbusový šroub	M5x8	2
15-1	Pérová podložka	M8	2	69	Ukazatel		1
16	Podložka	M8x18x2	2	70	Šroub bez hlavy	M8x10	1
17	Podpůrná deska		1	71	Čep		1
18	Matice	M8	2	72	Prachovka	Ø30	2
18-1	Podložka	M8x18x2	2	73	Kuličkové ložisko	#32006	2
19-1	Podpůrná deska		1	74	Matice	M10	2
19-2	Šroub s šestihrannou hlavou	M10x20	2	75	Šroub s šestihrannou hlavou	M10x40	1
19-3	Pérová podložka	M10	2	75-1	Šroub s šestihrannou hlavou	M10x25	1
19-4	Podložka	M10x21x2	2	76	Háček		1
28	Odkapávací deska		1	77	Hvězdicová podložka	Ø30	1
31	Šroub s šestihrannou hlavou	M12x40	2	78	Matice	M30	1
32	Matice	M12	2	79	Otočné rameno		1
33	Filtrační mřížka		1	80	Stupnice		1
34	Šroub s půlkulatou hlavou	M5x10	4	81	nýt	2.3x4	2
35	Imbusový šroub	M6x25	2	82	Zarážka		1
36	Podložka	M6	2	83	Tyč		1
37	Hadice	5/16"x125cm	1	84	Křídlový šroub	5/16x3/4	1
38	Hadicová svorka		1	85	Kryt		1
39	Čerpadlo		1	86	Imbusový šroub	M5x8	4
40	Výpustný šroub	M3/8"	1	88	Šroub s půlkulatou hlavou	M5x8	2
41	Základna – horní část		1	89	Control Box Bottom Plate		1
42	Fixační páka natáčení		1	90-1	Transformátor		1
43	Šroub bez hlavy	M10x16	1	90-2	Magnetic Connector		1
44	Pérová podložka	M10	1	90-3	Patice pojistky		1
45	Imbusový šroub	M10x35	1	90-4	Relé proudového přetížení		1
46	Matice		1	90-5	Konektor terminálu		1
47	Osa		1	91	Šroub s půlkulatou hlavou	M5x8	4
48	Olejoyé těsnění	4m/m(51.7-52cm)	1	92-1	Hlavní vypínač	3PH	1
50	Disk		1	92-1A	0-1 Silový vypínač (nezobrazen)	1PH	1
51	Pérová podložka	M8	4	92-2	Indikátor zapnutí		1
52	Imbusový šroub	M8x30	4	92-3	Tlačítko TOTAL STOP		1
53	Šroub bez hlavy	M8x10	1	92-4	Indikátor chodu		1
54	Ruční kolo	5-1/2"	1	93	Panel kontrolní skříňky		1
55	Šroub bez hlavy	M8x10	1	93-H	Panel kontrolní skříňky		1


951021

## SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


Díl č.	Popis	Velikost	Množ.	Díl č.	Popis	Velikost	Množ.
93-H1	Přepínač Manual/ Auto		1	145A	Rameno pily		1
93-H2	Tlačítko START		1	145-1	Osa		1
94	Dno kontrolná skříňky		1	146	Hadice	5/16"x75cm	1
94-1	Zásuvka (pro PMS170/210MO)	HP-16	1	147	Trubková armaturu	1/4Px5/16	2
95	Držák		1	148A	Lože armatury		1
96	Podpěra držáku		1	150	Ventil	1/4Px5/16	1
97	Pérová podložka	M8	2	150-1	Spona		1
98	Imbusový šroub	M8x20	2	150-2	Imbusový šroub	M6x12	2
99	Pérová podložka	M8	4	151	Hadicová svorka		1
100	Imbusový šroub	M8x20	4	152	Hadice	5/16"x35cm	1
101	Imbusový šroub	M5x8	4	153	Koncový spínač		1
103	Přední držák vodička		1	153-1	Čípek spínače		1
104	Upevňovací držák		1	154	Imbusový šroub	M4x35	2
105	Rukojeť	M10x45	1	155	Osa pružiny		1
106	Imbusový šroub	M6x8	1	155-H1	Osa pružiny		1
107	Plastová rukojeť	M6	1	155-H2	Nastavovací deska		1
108	Pérová podložka	M8	3	155-H3	Rukojeť		1
109	Imbusový šroub	M8x25	3	155-H4	Matice	M16x2.0x8t	2
110	Šroub bez hlavy	M8x30	2	155-H5	Pouzdro		1
114	Tyč rukojeti		1	155-H6	Závitová tyč		1
115	Matice	M16x2	1	155-H7	Pružina		1
116	Spouštěcí tlačítko		1	155-H8	Šroub bez hlavy	M8x10	3
117	Krytka		1	156	Pružina		1
118	Imbusový šroub	M6x8	2	157	Klínek	7x7x25	1
119	Šroub bez hlavy	M10x25	1	158	Převodovka		1
120	Imbusový šroub	M10x40	3	159	Klínek	5x5x25	1
121	Pérová podložka	M10	3	160	Motor		1
122A	Posuvný blok		1	161	Pérová podložka	M8	4
123	Matice	M16x2	1	162	Šroub s šestihrannou hlavou	M8x25	4
124	Rukojeť		2	163	Šroub bez hlavy	M6x12	4
125	Kolo rukojeti		1	170	Šroub bez hlavy	M6x12	4
126	Pružinová podložka		8	172	Imbusový šroub	M8x25	2
127	Osa napínání		1	173	Centrovací oska		2
128A	Osa		1	174	Kuličkové ložisko	#608ZZ	8
129	Kuličkové ložisko	#6006ZZ	2	175	E kroužek	E7	4
130	Oběžné kolo nepoháněné		1	176	Excentr		2
131	Podložka		1	177	Přední sada ložisek		1
132	Pérová podložka	M10	1	178	Přední kryt pásu		1
133	Šroub s šestihrannou hlavou	M10x25	1	179	Imbusový šroub	M6x8	1
134A	Pilový pás		1	180	Imbusový šroub	M8x20	2
135	Upevňovací šroub	M6x10	4	181	Kuličkové ložisko	#608ZZ	2
136A	Kryt pásu		1	182	Plochá podložka	M8x18x2	2
137	Šroub s půlkulatou hlavou	M4x8	2	183	Armatura	1/4Px5/16	2
138-1	Matice	M4	2	184	Matice	M8	4
139	Šroub s šestihrannou hlavou	M10x25	1	185	Pérová podložka	M8	4
140	Pérová podložka	M10	1	186	Zadní sada ložisek		1
141	Podložka		1	188	Imbusový šroub	M8x25	2
142	Poháněné oběžné kolo		1	189	Zadní kryt pásu		1
143	Imbusový šroub	M8x35	4	190	Šroub s půlkulatou hlavou	M6x8	2
144	Pérová podložka	M8	4				


951021











Díl č.	Popis	Velikost	Množství
1	Vrchní podpěra		1
2	Imbusový šroub	M8x20	4
3	Podložka	M8	4
4	Imbusový šroub	M10x40	1
5	Hydraulický válec		1
6	Matice	M10	1
7	Nastavovací šroub	M6x12	1
8	Dolní podpěra		1
9	Osa podpěry		1
10	Podložka	M8	2
11	Imbusový šroub	M8x20	2
12	Šroub s kulovou hlavou	M5x10	2
13	Koncový spínač		1
14	Imbusový šroub	M6x8	2
15	Nastavovací držák		1
16	Stavěcí zarážka		1
17	Upevňovací šroub	M6x12	1